



MAG:CFX®



EN - INSTRUCTIONS

1. Remove the safety label.
2. Hold tightly and twist bottom part to the left.

WARNING • Point upwards, away from face and body. Never aim at persons, animals or objects. • Only use when the free height of the area is equal to the range of this cannon. • Handle with care, do not throw or drop. This cannon contains a pressurized container. • Do not store near a source of heat or in direct sunlight. • This is not a toy and must be handled by responsible adult persons at all times. • Before use read manual carefully. • Can cause permanent stains or spots.


DE - GEBRAUCHSANWEISUNG

1. Entfernen Sie das Sicherheitsetikett.
 2. Halten Sie die Konfettikanone fest und drehen Sie den unteren Teil nach links.
- WARNUNG** • Zielen Sie nach oben, weg von Gesicht und Körper. Zielen Sie niemals auf Personen, Tiere oder Gegenstände. • Verwenden Sie die Kanone nur, wenn die freie Höhe des Bereichs der Reichweite der Kanone entspricht. • Vorsichtig handhaben, nicht werfen oder fallen lassen. Diese Kanone enthält einen unter Druck stehenden Behälter. • Lagern Sie die Kanone nicht in der Nähe einer Wärmequelle oder in direktem Sonnenlicht. • Dies ist kein Spielzeug und muss stets von einer verantwortungsbewussten erwachsenen Person bedient werden. • Lesen Sie die Anweisungen sorgfältig vor Gebrauch. • Kann abfärben und Farbflächen hinterlassen.

ES - INSTRUCCIONES

1. Quitar la etiqueta de seguridad.
 2. Sostenere firmemente y torcer la parte inferior hacia la izquierda.
- AVISO** • Apuntar hacia arriba, alejado de la cara y el cuerpo. Nunca apunte a personas, animales u objetos. • Usar solamente cuando la altura libre del área sea igual al alcance del cañón. • Manejar con cuidado, sin dejar caer ni lanzar. Este cañón contiene una cápsula presurizada. • Mantener alejado de fuentes de calor o rayos solares directos. • Esto no es un juguete y se debe ser manejado siempre por personas adultas y responsables. • Antes de usar lea el manual cuidadosamente. • Puede causar manchas permanentes o manchas.

HANDHELD CANNON - CONFETTI



NL - INSTRUCTIES

1. Verwijder veiligheidslabel.
 2. Houd stevig vast en draai het onderste deel naar links.
- WAARSCHUWING** • Houd weg van gezicht en lichaam. Richt niet op personen, dieren of objecten. • Gebruik alleen als de vrije hoogte van de omgeving gelijk is aan het bereik van deze cannon. • Voorzichtig behandelen, niet gooien of laten vallen, deze cannon bevat een drukhouder. • Plaats deze cannon nooit in de buurt van een warmtebron of in direct zonlicht. • Dit is geen speelgoed en mag uitsluitend worden gebruikt door verantwoorde volwassen personen. • Lees voor gebruik de handleiding aandachtig. • Kan afgeven en blijvende vlekken veroorzaken.

FR - INSTRUCTIONS

1. Retirez l'étiquette de sécurité.
 2. Maintenez fermement le fond et faites-le tourner sur la gauche.
- AVERTISSEMENT** • Visez vers le haut, loin du visage et du corps. Ne visez jamais les personnes, les animaux ni les objets. • Utilisez uniquement le produit si la hauteur libre de la pièce est égale à la portée de ce canon. • Manipulez avec prudence, ne le jetez pas et ne le lâchez pas. Ce canon contient un conteneur sous pression. • Ne le stockez pas près d'une source de chaleur ni aux rayons directs du soleil. • Ceci n'est pas un jouet. Il doit être uniquement manipulé par des adultes responsables. • Avant utilisation lire attentivement manuel. • Peut causer des taches permanentes ou des taches.

IT - ISTRUZIONI

1. Rimuovere l'etichetta di sicurezza.
 2. Tenere fermamente e ruotare la parte inferiore verso sinistra.
- ATTENZIONE** • Puntare verso l'alto, lontano dal viso e del corpo. Non mirare mai a persone, animali o oggetti. • Utilizzare esclusivamente quando l'altezza libera dell'area è uguale alla portata di questo cannone. • Maneggiare con cura, non lanciare né far cadere il cannone. Questo cannone contiene un contenitore pressurizzato. • Non conservare nelle vicinanze di una fonte di calore o alla luce diretta del sole. • Non è un giocattolo e deve essere maneggiato in ogni circostanza da persone adulte responsabili. • Prima dell'uso leggere attentamente il manuale. • Può causare macchie permanenti o macchie.

HC03BL - Handheld Cannon
CONFETTI - Black



SCAN FOR DATASHEET
AND MANUAL



H280 - CONTAINS GAS UNDER
PRESSURE; MAY EXPLODE IF HEATED



CONTENT FLAMEPROOF
DIN4102 (B1)



BAM TESTED

MAGIC FX B.V.
SCHOUWROOIJ 27
5281 RE BOXTEL
THE NETHERLANDS
WWW.MAGICFX.FX



THIS ARTICLE COMPLIES WITH THE UN RECOMMENDATIONS ON THE TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS, NO. 3164 "ARTICLES, PRESSURIZED, PNEUMATIC, CONTAINING NON-FLAMMABLE GAS" AND THE SPECIAL PROVISION 371.